


This page is for printing and document
formatting specifications only.
THIS PAGE DOES NOT PRINT.



DO NOT scale the artwork for printing.
It has been scaled for proper scaling of parts.

Revisions.


A. Released for Production. 6.23.2025. JAN.

B. ACN374. 11/25/2025. ATP



The Sova Company™


Element Horizontal Changing Station 20HS0XXX



AB20569B

IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.

IMPORTANT. RETENIR POUR RÉFÉRENCE FUTURE. LIRE ATTENTIVEMENT.
IMPORTANTE. CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS. LEA CUIDADOSAMENTE.
IMPORTANTE. RETENUE PARA REFERÊNCIA FUTURA. LEIA CUIDADOSAMENTE.
WICHTIG. AUF ZUKUNFT BEZIEHEN. LESEN SIE SORGFÄLTIG.
VIKTIG. RETAIN FOR FREMTIDEN REFERENCE. LES NØYE.
VIKTIGT. RETAIN FÖR FRAMTIDA REFERENS. LÄS NU.
TÄRKEÄÄ. JÄLLEEN TULEVAISUUDESTA. LUE HUOLELLISESTI.
VAŽNO. NADA ZA BUDUĆNOST REFERENCA. ČITAJTE PAŽLJIVO.
DŮLEŽITÉ. UCHOVÁVÁTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE. PŘEČTĚTE SI POZORNĚ.
POMEMBNO. PRIDOBITI ZA PRIHODNJE REFERENČNOST. PREBERITE PREBERITE.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.
OLULINE. TULEVIKU VÕRDLUSI JÄLGIMINE. LUGEGE HOOLIKALT.
SVARĪGI. MĒRĶI TURPMĀKAJAI ATSAUCEI. LŪDZU IZLASIET.
SVARBU. ATEITYJE TURĖSITE SUSIPAŽINTI. PERSKAITYKITE ATIDŽIAI.
FONTOS. MEGADVA A JÖVŐBELI REFERENCIÁT. OLVASSA EL FIGYELMESEN.
VAŽNO. PRIPREMA ZA BUDUĆNOST REFERENCE. PROČITATI PAŽLJIVO.
IMPORTANT. RETEZE PENTRU REFERINȚA VIITOARE. CITIȚI CU ATENȚIE.
WAŻNE. ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ. PRZECZYTAJ UWAŻNIE.
BELANGRIJK. BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE. LEES ZORGVULDIG DOOR.
ВАЖНО. СОЗДАТЬ ДЛЯ БУДУЩЕЙ СПРАВКИ. ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.
重要。保留以備將來參考。仔細閱讀。
重要。将来の参照のために残す。注意深く読んでください。
중요. 미래 참조 예정. 주의 깊게 읽으십시오.










A.D.A Compliance:

306.3 Knee Clearance
307.2 Maximum Protruding Objects
308.2 Forward Reach
308.3 Side Reach
309.4 Operation
902.3 Work Surface






Compliant when properly installed

This product complies with BS EN 12221:2008+A1:2013


IMPORTED BY:
The Sova Company™




AB20467_G3



C




AB20569_G4




Drveni zidni zid
Perete din lemn
Drewniana ściana z czwiekami
Houten spijkermuur
Столешница из дерева
木螺柱牆
ウッドスタッドウォール
우드 스티드 벽
Ahşap damızlık duvar
عشيق الخشب الجدار

Wood stud wall
Mur de bois
Pared de madera
Parede esteio de madeira
Holzständerwand
Muro di legno
Treveggevegg
Träggolv vägg
Puuhattu seinä
Zid od drva
Dřevěná stěna
Zidna stena z lesom
Ξύλινο τοίχο
Puidust seinakinnitus
Koka stud siena
Medžio stulpelis
Fa csap fal




Metalni zglobovi zid
Perete din metal
Metalowa ściana z kołkami
Metalen stud-muur
Металлическая стенка
金屬螺柱牆
メタルスタッドウォール
금속 스티드 벽
Metal damızlık duvar
مسمار معدني الجدار

Metal stud wall
Mur de poteaux métallique
Pared de metal
Parede perno de metal
Metallständerwand
Muro di metallo
Metal stud vegg
Metall stud vägg
Metallinen tapin seinämä
Zid metalnog zgloba
Kovoná stěna
Kovinska stena
Μεταλλικό τοίχωμα
Puidust seinakinnitus
Metāla stud siena
Metalinė stud siena




Zid od pločica
Peretele de gresie
Ściana z płytek
Tegelwand
Стена из плиток
瓷磚牆
タイル壁
타일 벽
kiremit duvar
طاليل رادج

Tile wall
Mur de tuiles
Pared de azulejos
Parede de azulejos
Fliesenwand
Muro di piastrelle
Flisvegg
Kakelvägg
Laatta seinä
Zid od pločica
Obkladačská zed'
Stenska ploščica
Τοίχος κεραμιδιών
Plaatide sein
Flīžu siena
Plytelių siena
Csempefal




Suhozid
Gips-carton
Płyty gipsowo-kartonowe
Gipsplatten
Гипсокартон
石膏板
乾式壁
건식 벽체
Alçıpan
سب جلا طيخاج




Drywall
Cloison sèche
Paneles de yeso
Drywall
Trockenbau
Cartongesso
Gips
Gipsvägg
Kipsilevy
Suhozid
Sádrokarton
Sadrokartón
Γυψοσανίδας
Kipsplaat
Kipsilevy
Gipso kartonas
Gipszcarton




Block or concrete wall
Mur de blocs ou de béton
Bloque o muro de hormigón
Bloco ou muro de concreto
Block oder betonmauer
Blocco o muro di cemento
Blokk eller betongvegg
Block eller betongvägg
Lohko tai beton
Blok ili betonski zid
Blok nebo betonová zed'
Blok ali betonska stena
Αποκλειστικός τοίχος
Plokk või betoon sein













Bloķēta vai betona siena
Blokine ar betonine siena
Blokk vagy betonfal
Blok ili betonski zid
Bloc sau zid de beton
Blok lub betonowa ściana
Blok of betonnen muur
Блочная или бетонная стена
塊或混凝土牆
ブロックまたはコンクリート壁
블록 또는 콘크리트 벽
Blok veya beton duvar
کتابه أو جدار خر سانی




















3 (x 4)





AB20467_G8

4 (x 4)





AB20467_G9

5 (x 2)





1/2"
12.7 mm

H





1/2"
12.7 mm

G





1/2"
12.7 mm

H





1/2"
12.7 mm

G




1/2"
12.7 mm

H





1/2"
12.7 mm




G






AB20467_G13













AB20569_G40

Removal • Suppression • Eliminación
 Remoção • Entfernung • Rimozione • Fjerning
 Borttagning • Poistaminen • Odstranjivanje
 Odstraněn • Odstranitev • Μετακίνηση
 Eemaldus • Noņemšana • Eltávolítás
 Uklanjanje • Îndepărtarea • Usuwanie
 Verwijdering • Удаление • 移除 • 除去 • 제거



WARRANTY AND COMPLIANCE CERTIFICATES CONTACT:
 CERTIFICATS DE GARANTIE ET DE CONFORMITÉ CONTACT:
 CERTIFICADOS DE GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO CONTACTO:
 CERTIFICADOS DE GARANTIA E CONFORMIDADE CONTATO:
 GARANTIE- UND KONFORMITÄTSZERTIFIKATE KONTAKT:
 GARANZIA E CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ CONTATTO:
 GARANTI OG KONTROLLSERTIFIKATER KONTAKT:
 GARANTIER OCH KONTROLLERINGSCERTIFIKATER KONTAKTA:
 TAKUU JA TODISTUSODISTUKSET YHTEYSTIEDOT:
 JAMSTVO I PRAČENJE CERTIFIKATA KONTAKTIRAJTE:
 ZÁRUKY A DODRŽOVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ KONTAKT:
 GARANCIJA IN SKLADNOST POTRDILO KONTAKT:
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
 GARANTII JA VASTAVUSSERTIFIKAADID KONTAKT:
 GARANTIJAS UN ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTI KONTAKTI:
 GARANCIA ÉS MEGFELELÉSI BIZONYÍTVÁNYOK KAPCSOLAT:
 KARAKTERISTIKE GARANCIJE I SIGURNOSTI KONTAKT:
 GARANȚIE ȘI CONFORMITATE CERTIFICATE CONTACT:
 GWARANCJA I ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI KONTAKT:
 GARANTIE- EN VOLDOENINGSCERTIFICATEN CONTACT:
 ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАТЫ СОБЛЮДЕНИЯ КОНТАКТ:
 保証和合规证书联系人:
 保証およびコンプライアンスの証明書連絡先:
 보증 및 준수 인증서 연락처:

IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.

IMPORTANT. RETENIR POUR RÉFÉRENCE FUTURE. LIRE ATTENTIVEMENT.
 IMPORTANTE. CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS. LEA CUIDADOSAMENTE.
 IMPORTANTE. RETENUE PARA REFERÊNCIA FUTURA. LEIA CUIDADOSAMENTE.
 WICHTIG. AUF ZUKUNFT BEZIEHEN. LESEN SIE SORGFÄLTIG.
 VIKTIG. RETAIN FOR FREMTIDEN REFERENCE. LES NØYE.
 VIKTIGT. RETAIN FÖR FRAMTIDA REFERENS. LÄS NU.
 TÄRKEÄÄ. JÄLLEEN TULEVAISUUDESTA. LUE HUOLELLISESTI.
 VAŽNO. NADA ZA BUDUĆNOST REFERENCA. ČITAJTE PAŽLJIVO.
 DŮLEŽITÉ. UCHOVÁVÁTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE. PŘEČTĚTE SI POZORNĚ.
 POMEMBNO. PRIDOBITI ZA PRIHODNJE REFERENČNOST. PREBERITE PREBERITE.
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.
 OLULINE. TULEVIKU VÖRDLUSI JÄLGIMINE. LUGEGE HOOLIKALT.
 SVARĪGI. MĒRĶI TURPMĀKAJAI ATSAUCEI. LŪDZU IZLASIET.
 SVARBU. ATEITYJE TŪRĖSITE SUSIPAŽINTI. PERSKAITYKITE ATIDŽIAI.
 FONTOS. MEGADVA A JÖVŐBELI REFERENCIÁT. OLVASSA EL FIGYELMESEN.
 VAŽNO. PRIPREMA ZA BUDUĆNOST REFERENCE. PROČITATI PAŽLJIVO.
 IMPORTANT. RETEZE PENTRU REFERINȚA VIITOARE. CITIȚI CU ATENȚIE.
 WAŽNE. ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ. PRZECZYTAJ UWAŻNIE.
 BELANGRIJK. BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE. LEES ZORGVULDIG DOOR.
 ВАЖНО. СОЗДАТЬ ДЛЯ БУДУЩЕЙ СПРАВКИ. ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.
 重要。保留以備將來參考。仔細閱讀。
 重要。将来の参照のために残す。注意深く読んでください。
 중요. 미래 참조 예정. 주의 깊게 읽으십시오.



WARNING



⚠️WARNING Never leave child unattended.

⚠️WARNING Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.

To use restraining belt, refer to Step 9.

- Parcels or accessory items or both, placed on the Changing station can cause it to be unstable.
- Adding excessive weight such as parcels, packages, or accessories to the unit or to the bag hooks that exceed the total weight limit of 50 pounds (22.7KG) may cause unit to be unstable or may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Intended for children up to 15 Kg. (E.U.) and up to 50 pounds (22.7Kg) (U.S.).
- All assembly fittings shall always be correctly tightened and checked regularly.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires etc. in the near vicinity of the changing unit.
- DO NOT use a changing pad with this unit.
- Any additional or replacement parts shall only be obtained from the manufacturer.
- DO NOT use this changing station when any part is broken, torn or missing.

MAINTENANCE:

Upon completion of the assembly, check to make sure all screws, bolts and connectors are tightened and secure. Periodically check item for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges before and after assembly and frequently during use. DO NOT use item if any parts are missing or broken.

CLEANING:

Mix a mild solution of gentle dishwashing soap and water and apply to surface using a clean cloth lightly dampened in the solution. Rinse well with clear water using a soft clean cloth, then dry all surfaces with a soft dry cloth.



AVERTISSEMENT



⚠️AVERTISSEMENT Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

⚠️AVERTISSEMENT Éviter les blessures graves causées par une chute ou un glissement. Toujours utiliser le dispositif de retenue.

Pour utiliser la ceinture de retenue, reportez-vous à l'étape 9.

- Les colis ou les accessoires, ou les deux, déposés sur le poste à langer peuvent le rendre instable.
- Tout poids supplémentaire (colis, paquets, accessoires, etc.) déposé sur le poste ou sur l'accroche-sac et dont le poids dépasse la limite totale de 22,7 kg (50 livres) peut entraîner des conditions dangereuses et instables.
- Destiné aux enfants jusqu'à 15 kg. (Union européenne) et jusqu'à 50 livres (22,7 kg) (États-Unis).
- Tous les accessoires d'assemblage doivent toujours être correctement serrés et vérifiés régulièrement.
- S'assurer d'être bien vigilant quant aux risques que représentent les flammes nues et autres sources de chaleur intense comme les radiateurs électriques, les radiateurs au gaz, etc. se trouvant à proximité du poste à langer.
- NE PAS utiliser un matelas à langer avec cet appareil.
- Toute pièce de rechange ou autre pièce supplémentaire ne doit provenir que du fabricant.
- NE PAS utiliser ce poste à langer lorsqu'une pièce est brisée, déchirée ou manquante.

ENTRETIEN:

À la fin de l'assemblage, vérifier si les vis, boulons et connecteurs sont tous bien serrés et bien fixés. Avant et après l'assemblage et lors de l'utilisation fréquente du poste à langer, vérifier régulièrement si le matériel n'est pas endommagé, les joints lâches, les pièces manquantes ou les bords tranchants. NE PAS utiliser le poste si des pièces sont manquantes ou brisées.

NETTOYAGE:

Mélanger une douce solution d'eau et de détergent liquide pour lave-vaisselle, appliquer sur la surface à l'aide d'un chiffon propre légèrement humecté de la solution. Bien rincer à l'eau claire à l'aide d'un chiffon doux, puis sécher toutes les surfaces à l'aide d'un chiffon doux et sec.



ADVERTENCIA



⚠ADVERTENCIA Nunca deje al niño desatendido.

⚠ADVERTENCIA Evite lesiones graves por caídas o deslizamientos. Siempre use el sistema de restricción.

Para usar el cinturón de seguridad, consulte el Paso 9.

- Las encomiendas, los accesorios o ambos, colocados en la estación cambiante pueden hacer que sean inestables.
- Agregar peso extra como paquetes, paquetes o accesorios a la unidad o a los ganchos de la bolsa que excedan el límite de peso total de 50 libras (22.7KG) puede causar la existencia de una condición peligrosa e inestable.
- Destinado a niños de hasta 15 Kg. (E.U.) y hasta 50 libras (22.7Kg) (U.S.).
- Todos los accesorios de montaje siempre se deben apretar correctamente y verificar regularmente.
- Tenga en cuenta el riesgo de fuego abierto y otras fuentes de calor intenso, como incendios de barras eléctricas, incendios de gas, etc. en las inmediaciones de la unidad cambiante
- NO use un cambiador con esta unidad.
- Cualquier pieza adicional o de repuesto solo debe obtenerse del fabricante.
- NO use esta estación de cambio cuando alguna parte esté rota, rota o faltante.

MANTENIMIENTO:

Al finalizar el montaje, compruebe que todos los tornillos, pernos y conectores estén apretados y seguros. Revise periódicamente si hay herrajes dañados, juntas sueltas, partes faltantes o bordes afilados antes y después del montaje y frecuentemente durante el uso. NO utilice el artículo si faltan piezas o están rotas.

LIMPIEZA:

Mezcle una solución suave de jabón suave para lavar platos y agua, aplique a la superficie usando un paño limpio ligeramente humedecido en la solución. Enjuague bien con agua limpia utilizando un paño suave y limpio, luego seque todas las superficies con un paño suave y seco.



AVISO



⚠AVISO Nunca deixe a criança sem vigilância.

⚠AVISO Evite feridas graves por queda ou deslizamento. Sempre use o sistema de retenção.

Para usar o cinto de restrição, consulte a Etapa 9.

- Colégios ou acessórios ou ambos, colocados na estação de mudança podem fazer com que ele seja instável.
- Adicionando peso extra, como parcelas, pacotes ou acessórios à unidade ou aos ganchos de saco que excedem o limite de peso total de 50 libras (22,7 kg) pode causar uma condição instável para existir.
- Destinado a crianças até 15 Kg. (E.U.) e até 50 libras (22,7 kg) (U.S.).
- Todos os acessórios de montagem devem ser sempre apertados e verificados regularmente.
- Esteja ciente do risco de fogo aberto e outras fontes de calor forte, como incêndios elétricos, incêndios a gás, etc. nas imediações da unidade de mudança.
- NÃO use uma almofada de mudança com esta unidade.
- As peças adicionais ou de substituição só podem ser obtidas junto do fabricante.
- NÃO use esta estação de mudança quando qualquer parte estiver quebrada, rasgada ou faltando.

MANUTENÇÃO:

Após a conclusão da montagem, verifique se todos os parafusos, parafusos e conectores estão apertados e seguros. Verifique periodicamente o item para hardware danificado, juntas soltas, peças em falta ou bordas afiadas antes e depois da montagem e frequentemente durante o uso. NÃO use item se alguma parte estiver faltando ou estiver quebrada.

LIMPEZA:

Misture uma solução suave de sabão e água de lavagem suave, aplique na superfície com um pano limpo levemente humedecido na solução. Enxágüe bem com água limpa usando um pano macio e, em seguida, retire todas as superfícies com um pano macio e seco.



WARNUNG



⚠️ **WARNUNG** Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.

⚠️ **WARNUNG** Schwere Verletzungen durch Herunterfallen oder Herausrutschen vermeiden. Verwenden Sie immer ein Rückhaltesystem.

Um den Rückhaltegurt zu verwenden, siehe Schritt 9.

- Pakete oder Zubehörteile oder beides, die sich auf der Wechselstation befinden, können instabil sein.
- Hinzufügen von zusätzlichem Gewicht wie Pakete, Pakete oder Zubehörteile an der Einheit oder an den Taschenhaken, die den Wert überschreiten Gesamtgewicht von 50 Pfund (22,7 kg) kann dazu führen, dass ein gefährlicher instabiler Zustand vorliegt.
- Für Kinder bis 15 Kg. (E.U.) und bis zu 50 Pfund (22,7 kg) (U.S.).
- Alle Montageteile sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden.
- Achten Sie auf die Gefahr von offenem Feuer und anderen starken Hitzequellen wie elektrischen Barfeuern, Gasbränden usw. in der nahen Umgebung der Wechseleinheit.
- Verwenden Sie KEIN Wickelkissen mit diesem Gerät.
- Alle zusätzlichen oder Ersatzteile sind nur beim Hersteller erhältlich.
- Verwenden Sie diese Wechselstation NICHT, wenn ein Teil gebrochen, zerrissen oder fehlt.

INSTANDHALTUNG:

Nach Beendigung der Montage ist darauf zu achten, dass alle Schrauben, Bolzen und Steckverbinder festgezogen und sicher sind. Periodisch prüfen Sie das Gerät auf beschädigte Hardware, lose Gelenke, fehlende Teile oder scharfe Kanten vor und nach der Montage und häufig während des Gebrauchs. Verwenden Sie NICHT, wenn Teile fehlen oder defekt sind.

REINIGUNG:

Mischen Sie eine milde Lösung von sanften Spülmittel Seife und Wasser, gelten auf der Oberfläche mit einem sauberen Tuch leicht in der Lösung gedämpft. Mit klarem Wasser mit einem weichen, sauberen Tuch gut ausspülen und alle Oberflächen mit einem weichen, trockenen Tuch abtrocknen.



AVVERTENZA



⚠️ **AVVERTENZA** Non lasciare mai il bambino incustodito.

⚠️ **AVVERTENZA** Evitare infortuni gravi dovuti a cadute o scivolamenti. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.

Per utilizzare la cintura di sicurezza, fare riferimento al passaggio 9.

- I pacchi o gli accessori o entrambi, collocati sulla stazione di cambio, possono renderlo instabile.
- Aggiunta di peso extra come pacchi, colli o accessori all'unità o ai ganci per borse che superano il limite di peso totale di 50 libbre (22,7 kg) può causare la presenza di una condizione pericolosa instabile.
- Destinato ai bambini fino a 15 kg. (E.U.) e fino a 50 libbre (22,7 kg) (Stati Uniti).
- Tutti i raccordi di montaggio devono essere sempre serrati correttamente e controllati regolarmente.
- Siate consapevoli del rischio di fuoco aperto e altre fonti di calore intenso, come gli incendi delle barre elettriche, gli incendi di gas, ecc. nelle immediate vicinanze dell'unità cambiante.
- NON usare un fasciatoio con questa unità.
- Eventuali parti aggiuntive o di ricambio devono essere ottenute solo dal produttore.
- NON usare questa stazione di cambio quando una parte è rotta, lacerata o mancante.

MANUTENZIONE:

Al termine dell'assemblaggio verificare che tutte le viti, i bulloni ei connettori siano stretti e fissati. Controllare periodicamente l'elemento per l'hardware danneggiato, le articolazioni allentate, le parti mancanti o i bordi taglienti prima e dopo l'assemblaggio e frequentemente durante l'uso. NON utilizzare l'articolo se mancano o si rompano parti.

PULIZIA:

Mescolare una leggera soluzione di sapone e acqua delicati, applicare alla superficie usando un panno pulito leggermente inumidito nella soluzione. Sciacquare bene con acqua pulita utilizzando un panno morbido e pulito, quindi asciugare tutte le superfici con un panno morbido e asciutto.



ADVARSEL



⚠ADVARSEL Aldri forlate barnet uten tilsyn.

⚠ADVARSEL Unngå alvorlig skade fra å falle eller glide ut. Bruk alltid fastholdelsessystemet.

Se trinn 9 for å bruke festebånd.

- Pakker eller tilbehørsprodukter eller begge deler, som er plassert på Endringsstasjonen, kan føre til ustabilitet.
- Legge til ekstra vekt, for eksempel pakker, pakker eller tilbehør til enheten eller til posens kroker som overstiger total vektgrense på 50 pounds (22,7 kg) kan føre til at en farlig ustabil tilstand eksisterer.
- For barn opp til 15 kg. (E.U.) og opptil 50 pounds (22,7 kg) (U.S.).
- Alle monteringsbeslag skal alltid strammes riktig og kontrolleres regelmessig.
- Vær oppmerksom på risikoen for åpen ild og andre sterke kilder, som elektrisk barbrann, gassbrann etc. i nærheten av endringsenheten.
- IKKE bruk en skiftpute med denne enheten.
- Eventuelle tilleggs- eller reservedeler skal bare hentes fra produsenten.
- IKKE bruk denne endringsstasjonen når noen del er ødelagt, revet eller manglet.

VEDLIKEHOLD:

Kontroller at alle skruer, bolter og stikkontakter er strammet og sikret ved montering. Kontroller objektet for skadet maskinvare, løse ledd, manglende deler eller skarpe kanter før og etter montering og ofte under bruk. IKKE bruk gjenstand hvis deler mangler eller ødelegges.

RENGJØRING:

Bland en mild oppløsning av mild oppvaskmiddel og vann, bruk på overflaten med en ren klut lett fuktet i løsningen. Skyll godt med klart vann med en myk ren klut, og tørk deretter alle overflater med en myk, tørr klut.



VARNING



⚠VARNING Lämna aldrig barnet obevakat.

⚠VARNING Undvik allvarlig skada som faller eller glider ut. Använd alltid fasthållningsanordningar.

Se steg 9 för användning av fasthållningsbälte.

- Pallar eller tillbehørsprodukter eller båda, som är placerade på växlingsstationen, kan göra det ostabilt.
- Lägger till extra vikt, t.ex. paket, paket eller tillbehör till enheten eller på påsar som överstiger total viktgräns på 50 pund (22,7 kg) kan medföra att ett farligt instabilt tillstånd föreligger.
- Avsett för barn upp till 15 kg. (E.U.) och upp till 50 pund (22,7 kg) (U.S.).
- Samtliga monteringsdetaljer ska alltid vara ordentligt spända och kontrolleras regelbundet.
- Var uppmärksam på risken för öppen eld och andra starka värmekällor, såsom elektriska barbränder, gasbränder etc. i närheten av växlingsenheten.
- Använd INTE en bytesplatta med denna enhet.
- Eventuella ytterligare eller reservdelar får endast erhållas från tillverkaren.
- Använd INTE denna växlingsstation när någon del är trasig, trasig eller saknas.

UNDERHÅLL:

Kontrollera att alla skruvar, bultar och kontakter är åtdragen och säkra vid montering. Kontrollera alltid varan för skadad hårdvara, lösa fogar, saknade delar eller skarpa kanter före och efter montering och ofta under användning. Använd INTE objekt om några delar saknas eller brutits.

RENGÖRING:

Blanda en mild lösning av mild diskmedel och vatten, applicera på ytan med en ren trasa lätt fuktad i lösningen. Skölj väl med rent vatten med en mjuk ren trasa och torka sedan alla ytor med en mjuk torr trasa.



VAROITUS



△VAROITUS Älä koskaan jätä lapsia vartioimatta.

△VAROITUS Vältä vakavia vammoja putoamasta tai liukumasta. Käytä aina turvajärjestelmää.

Jos haluat käyttää turvahihnaa, katso vaihe 9.

- Vaihtopisteeseen sijoitetut paketit tai lisävarusteet tai molemmat voivat aiheuttaa epävakauden.
- Lisää ylimääräisiä painoja kuten paketteja, paketteja tai lisälaitteita laitteeseen tai pussiin, jotka ylittävät kokonaispainon raja-arvo on 50 kiloa (22,7 kiloa), voi aiheuttaa vaarallisen epävakauden.
- Suunniteltu alle 15 kg: n lapsille. (E.U.) ja enintään 50 kg (22,7 kg) (USA).
- Kaikki asennussarjat on aina kiristettävä ja tarkistettava säännöllisesti.
- Ottakaa huomioon avoimen tulipalon ja muiden voimakkaiden kuumien lähteiden, kuten sähköpistokeiden, kaasupalojen jne. läheisyydessä muuttuvasta yksiköstä.
- ÄLÄ käytä vaihdettavaa alustaa tämän laitteen kanssa.
- Lisä- tai varaosat saa hankkia vain valmistajalta.
- ÄLÄ käytä tätä muutosasemaa, kun jokin osio on rikki tai rikki tai puuttuu.

HUOLTO:

Kokoonpanon päätyttyä tarkista, että kaikki ruuvit, pultit ja liittimet on kiristetty ja kiinnitetty. Tarkista varoen laitteisto, löysät liitokset, puuttuvat osat tai terävät reunat ennen asennusta ja sen jälkeen sekä usein käytön aikana. ÄLÄ käytä laitetta, jos osia puuttuu tai rikkoutuu.

PUHDISTUS:

Sekoitetaan lievä liuos lempeästä astianpesuaineesta ja vedestä, levitetään pinnalle puhtaalla liinalla, joka on kevyesti kostutettu liuoksessa. Huuhtelee hyvin puhtaalla vedellä pehmeällä, puhtaalla liinalla ja kuivaa kaikki pinnat pehmeällä kuivalla kankaalla.



UPOZORENJE



△UPOZORENJE Nikad ne ostavljajte dijete bez nadzora.

△UPOZORENJE Izbjegavajte ozbiljne ozljede od pada ili klizanja. Uvijek koristite sigurnosni sustav.

Da biste koristili sigurnosni pojas, pogledajte korak 9.

- Paketi ili pribor ili oboje, postavljeni na Postaju mijenjanja mogu uzrokovati nestabilnost. Dodavanje dodatne težine kao što su paketi, paketi ili pribor u jedinicu ili kuke za vrećice koje prelaze ukupna granica težine od 50 funti (22.7 kg) može uzrokovati postojanje opasnog nestabilnog stanja.
- Namijenjeno djeci do 15 kg. (E.U.) i do 50 kg (22,7 kg) (SAD).
- Svi montažni elementi moraju se redovito provjeravati i redovito provjeravati.
- Budite svjesni opasnosti od otvorene vatre i drugih izvora jakih vrućina, kao što su električni požarni požari, plinski požari itd. u neposrednoj blizini promjenjive jedinice.
- NEMOJTE koristiti mijenjanje jastučića s ovom jedinicom.
- Dodatni ili zamjenski dijelovi mogu se dobiti samo od proizvođača.
- NEMOJTE koristiti ovu postaju za promjenu kada bilo koji dio bude razbijen, razbijen ili nedostaje.

ODRŽAVANJE:

Nakon dovršetka montaže, provjerite jesu li svi vijci, vijci i priključci zategnuti i učvršćeni. Periodički provjerite predmet za oštećeni hardver, labave spojeve, dijelove koji nedostaju ili oštri rubovi prije i nakon montaže i često tijekom uporabe. NEMOJTE koristiti stavku ako nedostaju ili slomljeni neki dijelovi.

ČIŠĆENJE:

Pomiješajte blagu otopinu nježnog sredstva za pranje posuđa i vode, nanesite na površinu pomoću čiste tkanine lagano navlažene u otopini. Dobro isperite čistom vodom mekom čistom krpom, a zatim sve površine osušite mekom i suhom krpom.



VAROVÁNÍ



⚠ **VAROVÁNÍ** Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

⚠ **VAROVÁNÍ** Vyhněte se vážnému zranění při pádu nebo klouzání. Vždy používejte zádržný systém.

Chcete -li použít zádržný pás, viz krok 9.

- Balíky nebo příslušenství, nebo obojí, umístěné na výměnné stanici, mohou způsobit nestabilitu.
- Přidání dodatečné váhy, jako jsou balíčky, balíky nebo příslušenství, do jednotky nebo na háčky na tašky, které přesahují celkový hmotnostní limit 50 liber (22,7 kg) může způsobit nebezpečné nestabilní podmínky.
- Určeno pro děti do 15 kg. (E.U.) a až 50 liber (22,7 kg) (USA).
- Všechna montážní armatury musí být vždy správně dotažena a pravidelně kontrolována.
- Uvědomte si riziko vzniku otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, jako jsou požáry elektrického ohřívače, plynové požáry apod. v blízkém okolí měniče.
- Nepoužívejte s touto jednotkou výměnnou podložku.
- Jakékoli dodatečné nebo náhradní díly je možné získat pouze od výrobce.
- Tuto střídavou stanici nepoužívejte, pokud je nějaká součást poškozená, roztrhaná nebo chybějící.

ÚDRŽBA:

Po dokončení sestavy zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby, šrouby a konektory utaženy a zajištěny. Před a po montáži častěji kontrolujte předmět poškozeného hardwaru, uvolněných spojů, chybějících částí nebo ostrých hran a často během používání. NEPOUŽÍVEJTE položku, pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozeny.

ČIŠTĚNÍ:

Smíchejte mírné roztok jemného mycího prostředku a vody, naneste na povrch čistou látkou lehce navlhčenou v roztoku. Opláchněte čistou vodou pomocí měkké čisté tkaniny a poté všechny plochy osušte suchou suchou tkaninou.



OPOZORILO



⚠ **OPOZORILO** Nikoli ne pustite otroka brez nadzora.

⚠ **OPOZORILO** Izogibajte se hudim poškodbam zaradi padca ali drsenja. Vedno uporabljajte zadrževalni sistem.

Za uporabo zadrževalnega pasu glejte 9. korak.

- Parcele ali pripomočki ali oboje, nameščeni na postaji Spreminjanje, lahko povzročijo, da je nestabilna.
- Dodajanje dodatne teže, kot so paketi, paketi ali dodatki na enoto ali na kavlje, ki presegajo skupna omejitve teže 50 kg (22,7 kg) lahko povzroči nevarno nestabilno stanje.
- Namenjen otrokom do 15 kg. (E.U.) in do 50 kilogramov (22,7 kg) (ZDA).
- Vse montažne armature je treba vedno zategovati in redno preverjati.
- Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in drugih virov močne toplote, kot so električni požari, plinski požari itd. v bližnji okolici spreminjajoče enote.
- S to enoto NE uporabljajte spreminjajoče blazinice.
- Morebitne dodatne ali nadomestne dele dobite samo pri proizvajalcu.
- NE uporabljajte te spremembe postaje, če je kateri koli del zlomljen, raztrgan ali manjkajoč.

VZDRŽEVANJE:

Ko končate montažo, preverite, ali so vsi vijaki, vijaki in spojniki pritrjeni in pritrjeni. Redno preverjajte poškodovano strojno opremo, ohlapne sklepe, manjkajoče dele ali ostre robove pred in po montaži in pogosto med uporabo. Elementa NE uporabljajte, če manjkajo ali zdrobijo kateri koli deli.

ČIŠČENJE:

Zmešajte rahlo raztopino nežnega pomivalnega sredstva in vode, nanesite čisto krpo, ki je rahlo navlažena v raztopini. Z mehko krpo dobro izperite s čisto vodo, nato pa vse površine posušite z mehko suho krpo.



Προειδοποίηση



⚠️ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επιτήρηση.

⚠️ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό από πτώση ή ολίσθηση. Χρησιμοποιείτε πάντα σύστημα συγκράτησης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη ζώνη συγκράτησης, ανατρέξτε στο Βήμα 9.

- Τα αγροτεμάχια ή τα εξαρτήματα ή και τα δύο, τοποθετημένα στο σταθμό αλλαγής μπορεί να προκαλέσουν ασταθή λειτουργία.
- Η προσθήκη υπερβολικό βάρος, όπως δέματα, συσκευασίες, ή αξεσουάρ για τη συσκευή ή τα άγκιστρα τσάντα που υπερβαίνει το το συνολικό όριο βάρους των 50 λιβρών (22,7 KG) μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη ασταθή κατάσταση.
- Προορίζεται για παιδιά έως 15 κιλά. (Ε.Υ.) και μέχρι 50 λίβρες (22,7 Kg) (Η.Π.Α.).
- Όλα τα εξαρτήματα συναρμολόγησης πρέπει πάντα να είναι σωστά σφιγμένα και να ελέγχονται τακτικά.
- Να είστε ενήμεροι για τον κίνδυνο της γυμνής πυρκαγιές και άλλες πηγές ισχυρών θερμότητας, όπως οι πυρκαγιές ηλεκτρικών μπαρ, τζάκια αερίου κ.λπ. σε κοντινή απόσταση της αλλαγής μονάδας.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εναλλασσόμενο μαξιλάρι με αυτή τη μονάδα.
- Οποιαδήποτε πρόσθετα ή ανταλλακτικά πρέπει να λαμβάνονται μόνο από τον κατασκευαστή.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το σταθμό αλλαγής όταν κάποιο τμήμα είναι σπασμένο, σχισμένο ή λείπει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες, μπουλόνια και συνδέσεις είναι σφιγμένα και secure. Periodically ανθεκτικό στοιχείο για κατεστραμμένο υλικό, χαλαρές αρθρώσεις, λείπουν τμήματα ή αιχμηρές άκρες, πριν και μετά τη συναρμολόγηση και ΟΕ Κατά τη διάρκεια της χρήσης. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το στοιχείο εάν λείπουν ή σπάνε τμήματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

Αναμίξτε ένα ήπιο διάλυμα από απαλή πιάτων σαπουνί και νερό, εφαρμόζονται στην επιφάνεια με ένα καθαρό πανί ελαφρώς βρεγμένο με διάλυμα. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί, στη συνέχεια στεγνώστε όλες τις επιφάνειες με ένα μαλακό στεγνό πανί.



HOIATUS



⚠️HOIATUS Ärge jätke lapsi ilma järelevalveta.

⚠️HOIATUS Vältige tõsiste vigastuste tekkimist kukkumisel või libisemisel. Kasutage alati turvasüsteeme.

Turvavöö kasutamiseks vaadake 9. sammu.

- Vahetatavas jaamas asuvad pakid või tarvikud või mõlemad võivad põhjustada selle ebastabiilsuse.
- Täiendava kaalu lisamine, näiteks seadme pakendid, pakendid või tarvikud või kotikonksud, mis ületavad kogu kaalu pii rang 50 £ (22,7KG) võib põhjustada ohtlikku ebastabiilset seisundit.
- mõeldud lastele kuni 15 kg. (E.U.) ja kuni 50 naela (22,7 kg) (USA).
- Kõik montaažitarned tuleb alati korralikult pinguldada ja regulaarselt kontrollida.
- olema teadlik avatud tule ja muude tugevate kuumuseallikate, näiteks elektriplaadi tulekahjude, gaasi tulekahjude jne ohust. lähikümbruses muutuvast ühikust.
- ÄRGE kasutage selle seadmega vahetatavat padi.
- Mis tahes täiendavaid või varuosi saate tootjalt.
- ÄRGE kasutage seda muutmisjaama, kui ükskõik milline osa on purunenud, purunenud või puudu.

HOOLDUS:

Pärast montaaži lõppemist kontrollige, kas kõik kruvid, poldid ja pistikud on pingutatud ja kinnitatud. Kontrollige korduvalt kahjustatud riistvara, lahtisi ühendusi, puuduvaid osi või teravaid servi enne ja pärast montaaži ja sageli kasutamise ajal. ÄRGE kasutage toodet, kui osad on puudu või katki.

PUHASTAMINE:

Segistage õrn nõudepesuvahendi ja vee säästlik lahus, kasutage lahuses kergelt niisutatud lappi. Loputage puhta veega, kasutades pehmet lappi, seejärel kuivatage kõik pinnad pehme kuiva lapiga.



BRĪDINĀJUMS



⚠ **BRĪDINĀJUMS** Nekad neatstādiet bērnu bez uzraudzības.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** Izvairieties no nopietniem savainojumiem, kas rodas no kritieniem vai izbīdāmiem. Vienmēr izmantojiet ierobežotājsistēmu.

Lai izmantotu drošības jostu, skatiet 9. darbību.

- Pakešu vai piederumu priekšmeti vai abi, kas novietoti maiņas stacijā, var izraisīt nestabilitāti.
- Papildu svara pievienošana, piemēram, komplekts, pakas vai piederumi, vai maisos āķiem, kas pārsniedz kopējais svara ierobežojums 50 mārciņās (22,7 KG) var radīt bīstamu nestabilu stāvokli.
- Paredzēts bērniem līdz 15 kg. (E.U.) un līdz 50 mārciņām (22,7 kg) (ASV).
- Visiem montāžas veidgabaliem vienmēr jābūt pareizi nostiprinātiem un regulāri jāpārbauda.
- Esi informēts par risku atklātās uguns un citiem avotiem spēcīgu siltuma, piemēram, elektriskā bārs ugunsgrēkiem, gāzes ugunsgrēkiem uc tuvākajā apkārtnē no maināmās vienības.
- NELIETOJIET maināmo spilvenu ar šo ierīci.
- Jebkuru papildu vai rezerves daļu drīkst iegādāties tikai no ražotāja.
- NELIETOJIET šo maiņu staciju, ja kāda daļa ir salauzta, plosīta vai pazudusi.

APKOPE:

Pēc pabeigšanas montāžu, pārliedziniet, vai visas skrūves, skrūves un savienotāji ir stingrāki un secure. Periodically izturīgu elementu bojātu aparatūru, mīksti locītavās, trūkstošo daļu vai asām malām, pirms un pēc montāžas un OE lietošanas laikā. NELIETOJIET objektu, ja kādas daļas ir pazudušas vai salauztas.

TĪRĪŠANA:

Sajauciet vieglu risinājumu maigu trauku ziepēm un ūdeni, uz virsmas ar tīru drānu, kas viegli samitrināta risinājumam. Izmantojot mīkstu drānu, labi izskalojiet ar tīru ūdeni, pēc tam visas virsmas nosusiniet ar mīkstu, sausu drāniņu.



ĪSPĒJIMAS



⚠ **ĪSPĒJIMAS** Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.

⚠ **ĪSPĒJIMAS** Venkīte rīmtū sužalojīmū dēl křītimo ar nuleidīmo. Visada naudokīte tvirtīnīmo sīstēmā.

Norēdami naudoti suvaržymo diržā, žr. 9 veiksmā.

- Siuntos ar papildomi daiktai arba abu elementai, esantys pakeičiamoje stotyje, gali sukelti nestabilumą.
- Priedamas papildomas svoris, pvz., Siuntiniai, komplektai ar priedai, ar maišų kabliukai, kurie viršija Bendras svorio apribojimas 50 svarų (22,7 kg) gali sukelti pavojingą nestabilią būklę.
- Numatyta vaikams iki 15 kg. (E.U.) ir iki 50 svarų (22,7 kg) (JAV).
- Visus montavimo detales visada reikia tinkamai priveržti ir reguliariai tikrinti.
- Atkreipkite dėmesį į atviros ugnies ir kitų stiprių šilumos šaltinių riziką, pvz., Elektros bangų gaisrų, dujų gaisrų ir kt. artimoje kaimynystėje keičiamo vieneto.
- NENAUDOKITE keičiamo pado su šiuo prietaisu.
- Bet kokias papildomas arba atsargines dalis galima įsigyti tik iš gamintojo.
- NENAUDOKITE šio pakeitimo stoties, kai kuri nors dalis yra sugadinta, suplyšta arba trūksta.

PRIEŽIŪRA:

Baigus surinkimas, įsitikinkite, kad visi sraigtai, varžtai ir jungtys yra sugriežtintos ir secure. Periodically patvarus elementą pažeistiems aparatūros, Korpusai be sąnarių, trūksta dalių ar aštrių briaunų prieš ir po surinkimo ir O. naudojimo metu. NENAUDOKITE daikto, jei jo dalys yra trūkstamos ar sugadintos.

VALYMAS:

Sumaišykite švelnų sprendimą švelnus indų muilu ir vandeniu, kreiptis į paviršių švaria šluoste lengvai sudrėkintą tirpale. Minkštu skudurėliu gerai nuplaukite švari vandeniu, tada išdžiovinkite visus paviršius minkšta sausa šluoste.



FIGYELEM



⚠ **FIGYELEM** Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket.

⚠ **FIGYELEM** Kerülje a súlyos sérülések elkerülését vagy lecsúszását. Mindig használja az utasbiztonsági rendszert.

A rögzítő öv használatához lásd a 9. lépést.

- A Csereállomáson elhelyezett csomagok vagy tartozék elemek vagy mindkettő instabillá válhat.
- Extra súlyt, például parcellákat, csomagokat vagy tartozékokat a készülékhez vagy a zsákos horgokhoz, amely meghaladja a teljes súlyhatár 50 kg (22,7 kg) veszélyes instabil állapotot okozhat.
- 15 kg-ig terjedő gyermekek számára. (E.U.) és legfeljebb 50 kg (22,7 kg) (Egyesült Államok).
- Minden szerelési szerelvényt mindig megfelelően kell meghúzni és rendszeresen ellenőrizni.
- Tisztában kell lennie a nyílt tűz és egyéb erős hőforrások, például elektromos tűzoltó tüzek, gáz tüzek stb. a közelben a változó egység.
- NE használjon változó párnát ezzel a készülékkel.
- Bármely pót- vagy pótalkatrész csak a gyártótól lehet beszerezni.
- NE használja ezt a váltóállomást, ha bármelyik rész megtört, szakadt vagy hiányzik.

KARBANTARTÁS:

A szerelés befejezése után ellenőrizze, hogy a csavarok, csavarok és csatlakozók meg vannak-e húzva és biztonságosan rögzítve. Ellenőrizze a sérült hardvereket, a laza csatlakozásokat, a hiányzó részeket vagy az éles széleket az összeszerelés előtt és után, és gyakran a használat során. NE használja az elemet, ha hiányzik vagy sérült.

TISZTÍTÁS:

Keverje össze a szelíd mosogatószeres szappan és a víz enyhe oldatát, tegyen be egy tiszta ruhát, amely enyhén nedvesedik az oldatban. Azonnal öblítse át tiszta vízzel puha ruhával, majd puha, száraz ruhával szárítsa meg az összes felületet.



UPOZORENJE



⚠ **UPOZORENJE** Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.

⚠ **UPOZORENJE** Izbegavajte ozbiljne povrede od pada ili klizanja. Uvek koristite sistem za zadržavanje.

Da biste koristili sigurnosni pojas, pogledajte korak 9.

- Parcele ili dodatni predmeti ili oba, postavljena na stanicu Zamena, mogu dovesti do nestabilnosti.
- Dodavanje dodatne težine, kao što su paketi, paketi ili dodatni pribor uređaju ili kukicama za vreću koje premašuju Ukupna težina od 50 kilograma (22,7 kg) može dovesti do opasnog nestabilnog stanja.
- Namijenjen djeci do 15 kg. (E.U.) i do 50 funti (22,7 kg) (SAD).
- Svi montažni elementi uvek treba pravilno zategnuti i provjeravati redovno.
- Budite svesni opasnosti od otvorene vatre i drugih izvora jake toplote, kao što su požari električnih šipki, plinski požari itd. u neposrednoj blizini menjačka jedinica.
- NE koristite promenjivu podlogu sa ovom jedinicom.
- Svi dodatni ili zamenski delovi mogu se dobiti samo od proizvođača.
- NE koristite ovu stanicu promene kada je neki dio slomljen, iskorenjen ili nedostaje.

ODRŽAVANJE:

Kada završite montažu, proverite da li su svi vijci, vijci i konektori pričvršćeni i pričvršćeni. Ponovo proverite oštećeni hardver, slobodne spojeve, dijelove koji nedostaju ili oštre ivice pre i nakon montaže i često tokom upotrebe. NE koristite stavku ako neki dijelovi nedostaju ili su slomljeni.

ČIŠĆENJE:

Miješajte blago rastvorom blagog sapuna i vode za pranje sudova, nanijeti čistu tkaninu koja je lagano namotana u rastvoru. Dobro isperite čistom vodom pomoću mekane krpice, a zatim suvite sve površine mekom suvom krpom.



AVERTISMENT



⚠️ **AVERTISMENT** Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.

⚠️ **AVERTISMENT** Evitați rănirea gravă din cauza căderii sau alunecării. Utilizați întotdeauna sistemul de reținere.

Pentru a utiliza centura de siguranță, consultați Pasul 9.

- Coletele sau accesoriile sau ambele, plasate pe stația de schimbare pot provoca instabilitatea acesteia.
- Adăugarea unei greutăți suplimentare, cum ar fi coletele, pachetele sau accesoriile, la unitate sau la cârligele care depășesc limita de greutate totală de 50 de kilograme (22,7 kg) poate determina existența unei stări instabile periculoase.
- Destinat copiilor de până la 15 kg. (E.U.) și până la 50 de kilograme (22,7 kg) (S.U.A.).
- Toate fittingurile trebuie întotdeauna strânse și verificate în mod regulat.
- Fiți conștienți de riscul de incendiu deschis și de alte surse de căldură puternică, cum ar fi incendiile cu bară electrică, incendii de gaze etc. în imediata vecinătate a unității de schimbare.
- NU folosiți un tampon de schimb cu acest aparat.
- Orice piese suplimentare sau de înlocuire se obțin numai de la producător.
- NU utilizați această stație de schimbare atunci când o parte este ruptă, ruptă sau lipsește.

ÎNTREȚINERE:

La finalizarea ansamblului, verificați pentru a vă asigura că toate elemente șuruburi, șuruburi și conectori sunt strânse și durabile secure. Periodic pentru hardware-ul defect, îmbinări slăbite, piese lipsă sau muchii ascuțite înainte și după asamblare și OE în timpul utilizării. NU utilizați elementul dacă lipsesc sau sunt rupte părți.

CURĂȚARE:

Se amestecă o soluție ușoară de blând și săpun de spălat vase cu apă, se aplică la suprafață folosind o cârpă curată, ușor umezită în soluție. Clătiți bine cu apă curată folosind o cârpă moale, apoi uscați toate suprafețele cu o cârpă moale uscată.



OSTRZEŻENIE



⚠️ **OSTRZEŻENIE** Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

⚠️ **OSTRZEŻENIE** Unikaj upadku lub wysunięcia się z urządzenia, aby uniknąć poważnych obrażeń. Zawsze używaj systemu ograniczającego.

Aby użyć pasa bezpieczeństwa, przejdź do kroku 9.

- Przesyłki lub przedmioty dodatkowe lub oba, umieszczone na zmienianej stacji, mogą spowodować niestabilność.
- Dodanie dodatkowego ciężaru, takiego jak paczki, paczki lub akcesoria do urządzenia lub do haków worka, które przekraczają całkowity limit wagi 50 funtów (22,7 kg) może spowodować istnienie niebezpiecznego niestabilnego stanu.
- Przeznaczony dla dzieci do 15 kg. (E.U.) i do 50 funtów (22,7 kg) (USA).
- Wszystkie elementy montażowe powinny być zawsze prawidłowo dokręcone i regularnie sprawdzane.
- Należy pamiętać o ryzyku otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak pożary kreskowych elektryczny, piecyków gazowych itp. w pobliżu zmieniającej się jednostki.
- NIE używaj zmieniacza z tym urządzeniem.
- Wszelkie dodatkowe lub zamienne części można uzyskać wyłącznie od producenta.
- NIE używaj tej stacji zmiany, gdy jakakolwiek część jest uszkodzona, podarta lub jej brakuje.

KONSERWACJA:

Po zakończeniu montażu sprawdź, czy wszystkie śruby, śruby i łączniki są dokręcone i zabezpieczone. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzonego sprzętu, luźnych połączeń, brakujących części lub ostrych krawędzi przed i po montażu, a często także podczas użytkowania. NIE UŻYWAJ przedmiotu, jeśli brakuje jakiejś części lub jest ona uszkodzona.

CZYSZCZENIE:

Wymieszać łagodny roztwór delikatnego mydła do mycia naczyń i wody, nałożyć czystą ściereczkę lekko zwilżoną w roztworze. Dobrze splucz czystą wodą miękką ściereczką, a następnie osusz wszystkie powierzchnie miękką, suchą ściereczką.



WAARSCHUWING



⚠WAARSCHUWING Laat het kind nooit zonder toezicht achter.

⚠WAARSCHUWING Voorkom ernstig letsel door vallen of wegglijden. Gebruik altijd een bevestigingssysteem.

Raadpleeg stap 9 om de veiligheidsgordel te gebruiken.

- Pakketten of accessoires of beide, geplaatst op het verschoonstation, kunnen instabiel zijn.
- Het toevoegen van extra gewicht, zoals pakjes, pakketten of accessoires aan het apparaat of aan de tassenhaken die de totale gewichtslimiet van 50 pounds (22.7KG) kan een gevaarlijke onstabiele toestand veroorzaken.
- Bedoeld voor kinderen tot 15 kg. (E.U.) en tot 50 pond (22.7Kg) (U.S.).
- Alle montagehulpstukken moeten altijd goed worden vastgezet en regelmatig worden gecontroleerd.
- Houd rekening met het risico van open vuur en andere bronnen van sterke hitte, zoals elektrische kachevuren, gasbranden enz. in de nabije omgeving van de veranderende eenheid.
- Gebruik GEEN aankleedkussen met dit apparaat.
- Eventuele aanvullende of vervangende onderdelen zijn alleen verkrijgbaar bij de fabrikant.
- Gebruik dit wisselstation NIET als een onderdeel stuk is, gescheurd of ontbreekt.

ONDERHOUD:

Controleer na het voltooiën van de montage of alle schroeven, bouten en aansluitingen stevig vastzitten en vastzitten. Controleer periodiek voor beschadigingen, losse verbindingen, ontbrekende onderdelen of scherpe randen voor en na de montage en vaak tijdens gebruik. Gebruik het artikel NIET als er onderdelen ontbreken of kapot zijn.

SCHOONMAKEN:

Meng een milde oplossing van voorzichtige afwasmiddel en water, breng een schone doek aan die licht bevochtigd is in de oplossing. Spoel goed af met schoon water met een zachte doek en droog vervolgens alle oppervlakken af met een zachte, droge doek.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Избегайте серьезных травм от падения или скольжения. Всегда используйте сдержанную систему.

Чтобы использовать удерживающий ремень, см. Шаг 9.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

⚠ 警告 ⚠

△警告切勿讓兒童無人看管。

△警告避免跌落或滑出造成嚴重傷害。始終使用約束系統。

要使用约束带，请参阅步骤 9。

- 放置在更衣站上的包裹或配件或兩者都可能導致它不穩定。
- 將過多的重量，如包裹，包裹或配件添加到設備或超出袋子的掛鉤上
總重量限制為50磅（22.7KG）可能導致設備不穩定或可能導致存在危險的不穩定狀況。
- 適用於15公斤以下的兒童。（E.U.）和高達50磅（22.7Kg）（美國）。
- 所有組裝配件應始終正確擰緊並定期檢查。
- 請注意附近附近有明火和其他強熱源，如電子火災，煤氣火災等風險的變化單位。
- 請勿在本機上使用更換墊。
- 任何附加或替換部件只能從製造商處獲得。
- 任何部件損壞，撕裂或丟失時，切勿使用此更換站。

保養：

裝配完成後，檢查確保所有螺釘，螺栓和連接器已擰緊並牢固。在裝配前後經常檢查項目是否有硬件損壞，接頭鬆動，缺少零件或尖銳邊緣，以及經常使用過程中。如果任何零件缺失或損壞，請勿使用物品。

清潔：

混合溫和的洗碗皂和水的溫和溶液，使用在溶液中輕微沾濕的干淨布料塗在表面上。用乾淨的軟布用清水沖洗乾淨，然後用柔軟的干布擦乾所有表面。

⚠ 注意 ⚠

△警告絶対に子供を放置しないでください。

△警告転倒や転倒による重大なけがをしないでください。常に拘束システムを使用してください。

拘束ベルトを使用するには、手順9を参照してください。

- 変更ステーションに置かれた荷物またはアクセサリアイテム、またはその両方は、不安定になる可能性があります。
 - 小包、梱包、アクセサリなどの重量を、ユニットを超えたバッグフックに追加する
総重量制限が50ポンド（22.7KG）になると、ユニットが不安定になるか、危険な不安定な状態が発生する可能性があります。
 - 15キロまでの子供用。（E.U.）および50ポンド（22.7Kg）（米国）までの範囲である。
 - すべての組立金具は、常に正しく締め付けて定期的に点検しなければなりません。
 - 暖炉や電気バー、ガス火災などの近くにある強い熱の発生源に注意してください
- 変更ユニットの
- 本機には交換パッドを使用しないでください。
 - 追加部品または交換部品は、製造元からのみ入手してください。
 - 壊れたり、破れたり、欠けている部分がある場合は、この交換ステーションを使用しないでください。

メンテナンス：

組み立てが完了したら、すべてのネジ、ボルト、コネクタが締め付けられていることを確認してください。組み立て前後および頻繁に使用中に、破損したハードウェア、ジョイントの緩み、部品が不足しているか破損している場合は、アイテムを使用しないでください。

クリーニング：

穏やかな食器洗い用石鹼と水の軽い溶液を混ぜ、溶液に軽く湿らせたきれいな布で表面に塗布する。柔らかいきれいな布ですっきりとした水でよく洗い流し、柔らかい乾いた布ですべての表面を乾かします。

⚠ 경고 ⚠

⚠ 경고 어린이를 방치하지 마십시오.

⚠ 경고 심각한 부상을 입지 않도록 주의하십시오. 항상 구속 시스템을 사용하십시오.

안전벨트를 사용하려면 9단계를 참조하십시오.

- 변경 스테이션에 있는 소포 또는 액세서리 품목 또는 둘 모두가 불안정해질 수 있습니다.
- 소포, 소화물 또는 액세서리와 같은 과도한 중량을 장치 또는 가방을 초과하는 가방 후크에 추가하십시오
총 중량 한계 인 50 파운드 (22.7KG)는 장치를 불안정하게 만들거나 위험한 불안정한 상태를 유발할 수 있습니다.
- 최대 15kg의 어린이를 대상으로 합니다. (E.U.) 및 최대 50 파운드 (22.7Kg) (미국).
- 모든 조립 장치는 항상 올바르게 조여져 정기적으로 점검되어야 합니다.
- 가까운 곳에서 전기 불 및 가스 화재와 같은 열이 발생하거나 열이 많이 발생할 수 있는 위험을 염두에 두십시오
변경 장치의
- 이 장치에는 변경 패드를 사용하지 마십시오.
- 추가 또는 교체 부품은 제조업체에서만 구해야 합니다.
- 부품이 파손되었거나 찢어 졌거나 없는 경우 이 변전소를 사용하지 마십시오.

유지:

조립이 완료되면 모든 나사, 볼트 및 커넥터가 조여져 있는지 확인하십시오. 손상된 하드웨어, 조인트 조인트, 누락 된 부품 또는 날카로운 모서리가 조립 후후에 정기적으로 점검하십시오. 누락되거나 파손 된 부품이 있으면 항목을 사용하지 마십시오.

청소:

온화한 식기 세척 비누와 물을 가볍게 섞은 다음 용액에 살짝 적신 깨끗한 천을 사용하여 표면에 바르십시오. 부드럽고 깨끗한 천으로 깨끗한 물로 잘 행구고 부드럽고 마른 천으로 모든 표면을 말리십시오.